

VEILEDNING FOR INSTALLASJON AV EASYCONNECT

1. Koble hjemmesentralen EasyConnect til ditt hjemmenettverk ved å bruke medfølgende nettverkskabel og strømforsyning

Oppdatering startes automatisk. Hjemmesentralen kommuniserer trådløst med Zigbee-modulen i låsen og bør plasseres så nært låsen som mulig. Dersom avstand blir for lang mellom hjemmesentral og lås i punkt 4, kan man legge til et annet støttet Zigbee-produkt først, for å øke Zigbee-signalstyrken. Eksempelvis en smartkontakt eller noe annet nyttig. NB! Må være 230V produkt for å bidra med signalstyrke.



2. Last ned applikasjonen EasyAccess Connect til din smarttelefon

EasyAccess Connect-applikasjonen er tilgjengelig på både Apple Appstore og Google Play. Les mer og last ned til din enhet.

3. Opprett konto og logg inn

Du vil bli bedt om å opprette et hjem i applikasjonen, som veileder deg videre i prosessen. Når ditt hjem er ferdig opprettet vil hjemmesentralen være tilkoblet din bruker.



Monteringsveiledning




Legg til ny enhet



4. Legg til ditt støttede EasyAccess produkt

Når hjemmesentralen er ferdig tilkoblet og oppdatert, kan man legge til støttede produkter. Naviger til enhets-fanen fra bunn og klikk på legg-til tegnet (+) nederst til høyre.

Velg din elektroniske dørlås fra listen og følg tilkoblingsprosessen som anvist i applikasjonen.

 Master- og brukerkoder som er lagt manuelt inn på låsen (001-049) slettes automatisk ved oppkobling, slik at man i fremtiden vil ha oversikt over alle registrerte koder i applikasjonen. Vi anbefaler allikevel å foreta en fabrikkreset, dersom låsen har vært i bruk tidligere.